



Richtlijnen montage lichtkoepels en opstanden:

Voor de montage van de lichtkoepels en opstanden zijn de volgende montagevoorschriften opgesteld.

Opstand Polyester of Hostalit-Z:

- De onderste flens van de opstand om de 30 cm. vastnagelen of vastschroeven aan de dakconstructie. Gebruik bij voorkeur nagels of schroeven met grote platte kop.
(U dient de flens eerst voor te boren).
- Aanbrengen van de dakbedekking: trek de dakbedekking op tot in de onderste hoek van de bovenflens. Bij Hostalit-Z: tegen dakbedekkingsgrenzer.
- Hostalit-Z opstand: zelfde bewerking als bij de polyester opstand, doch **niet in contact brengen met vlam of erg warme bitumen.**
- De bovenrand van de opstand moet minstens 15 cm. boven het dakvlak uitsteken.

Andere opstand:

- Indien er een ander soort opstand gebruikt wordt (wat wij ten stelligste afraden), dienen de volgende punten in acht genomen te worden.
- De koepel dient rondom voldoende speling te hebben en mag zeker **niet in contact komen met de dakbedekking.** Hiertoe moeten de hoeken van de opstand worden afgerond.
- De max buitenafmeting van de opstand = dagmaat van de koepel + max 12 cm.
Eventuele zijdelingse dakbedekking inbegrepen.
- De min. buitenafmeting van de opstand = dagmaat van de koepel + min. 10 cm.
- De bovenrand van de opstand moet minstens 15 cm boven het dakvlak uitsteken.
- De montagerand voor de lichtkoepel moet een volledig vlak oppervlak hebben.

Lichtkoepels:

- Gebruik steeds en uitsluitend het bijgeleverde bevestigingsmateriaal.
- Plaats de koepel op de opstand of op het raamwerk
- Verdeel de speling rondom
- Bevestiging van de koepel kruisgewijs en niet hard aanspannen.
- De schroeven nooit invetten vóór het aanschroeven.
- Gebruik nooit silicone. P.V.C. of Polyurethaan als afdichting tussen koepel en opstand.
- Gebruik geen afdichtingband tussen koepel en opstand anders dan het BIK afdichtingband.
- Om vervorming van de koepel te voorkomen de koepel niet vlak op de dakbedekking leggen.
(broeikaseffect, vervorming)

Onderhoudstips:

- Koepels niet in aanraking brengen met producten die niet geschikt zijn voor acrylaat en polycarbonaat, b.v. silicone, houtbeschermers, lijmen, afdichtingsband, chemische dampen...
- Reinigen met **water en groene zeep**, steeds overvloedig afspoelen.
- Krassen: raadpleeg uw leverancier voor de juiste behandeling.